



Hvordan måle vinduer?

Å måle vinduer er enkelt – bare pass på følgende:

Det enkleste er å måle det gamle vinduet fra ytterkant til ytterkant av vinduskarmen (utvendige karmmå).

Fjern helst utforinger og lister

For å måle riktig er det best at du fjerner lister og utforinger før du måler fra ytterkant til ytterkant av vinduskarmen. Hvis du ikke kan måle utvendige karmmå, skal du måle hullet som vinduet skal sitte i, og trekke 2- 3 cm fra bredden og høyden, slik at du får de ønskede karmmå. Husk å måle vinduet flere steder – hullet i veggen eller vinduet kan være skjevt.

Bredde først!

Vindusmå oppgis alltid i bredde x høyde. Tips: Skriv ned alle vindusmå som «B68xH98».

Vinduer i standardstørrelser

Våre standardstørrelser har bredde og høyde i 10 cm intervaller (f.eks. 88×118 cm, 98×118 cm, osv). Yttermål på vinduet er 2 cm mindre enn rundet størrelse, slik at det er 1 cm plass på hver side. For eksempel: 98 x 118 cm vindu til en 100 x 120 cm åpning i veggen.

Åpningsretning

For utadslående vinduer er det sett utefra.

Merk også at hengslingsiden er sett fra den siden hengslene er på (f.eks. innvendig på innadslående PVC-vinduer).